

الاقتران افتح التطبيق وقم بإعداد ملف التعريف الخاص بك انتقل إلى "الجهاز" (Device)، وانقر فوق [إضافة جهاز] (Add a (Device اختر جهازك من قائمة المسح تم: بيكن أن يساعدك عنران MAC الموجود في صفحة "الإعداد" = "حول" ("Setting"-"About") في تحديد جهازك في قائمة المسح.	الشحن والتنشيط اشحن الجهاز لينشط قبل أول مرة استخدام؛ لشحن جهازك، قم بتوصيل كابل الشحن بالمحول أو بمنغذ USB الموجود بالكمبيوتر.	تنزيل التطبيق اسع رمز الاستجابة السريعة التالي، ثم قم بتنزيل التطبيق وتثبيته. اسع رمز الاستجابة السريعة ونزله امسع رمز الاستجابة السريعة ونزله	<section-header></section-header>
مميزات الساعة الذكية	مميزات الساعة الذكية	مميزات الساعة الذكية	استخدم شاشة اللمس
الرياضة تقوم الساعة الذكية تلقائبًا بتتبع الخطوات التي يتم التفاذها على الشائلة. ملحوظة: يتم إعادة تعيين إحصانيات حركتك إلى الصغر عند منتصف الليل.	النوم إذا واصلت ارتداء الساعة الذكية ألثاء نومك، فيمكنها توفير ساعات النوم وإحصائيات جودة النوم على كل من الشائلة والتطبيق. عند الساعة 8:00 مساءً.	بعد توصيل الساعة الذكية بالهاتف، يمكنك استخدام الساعة للاتصال للتحكم في الهاتف لإجراء المكالمات والرد على المكالمات الهاتفية. يمكنك أيضاً عرض سجل المكالمات الخاص بالساعة. تمتاج إلى الحفاظ على ثبات الاتصال بين الساعة والهاتف عند استخدام وظيفة الاتصال الهاتفي.	من المحمد اسحب لأعلى المحب لأسغل اسحب لأعلى المحب لأسغل اسحب لليسار اسحب لليسار اسحب لليسار
التدريب اضغط على ليقرنة التدريب في القائمة لده تسجيل قابس تدريب جديد، هناك 123 أوضاع رياضية ريمكن اختيار ما شنت منها التدريب عن صفحة و مستعد في التدريب على صفحة و مستعد في التدريب	اختبار معدل ضربات القلب بمكن للساعة الذكية تسجيل محل ضربات القلب طوال اليوم. بمكنك أيوننا الفتر على الصفحة لبدء قياس محل ضربات القلب.	في حالة اتصال البلوترث، يمكن للساعة إيقاظ المساعد الصوتي على الهاتف. مع ماله الت	اسحب لليبين المحلي اليبين المحب لليبين المحب لليبين المحب لليبين المحب لليبين المحب اليبين المحب اليبين المحب الم محب المحب المحب المحب المحب
مميزات الساعة الذكية	مميزات الساعة الذكية	مميزات الساعة الذكية	مميزات الساعة الذكية
ميزات أخرى تشمل الميزات الأخرى ساعة التوقف، والتنبيه، والموقف، والسطوع، وتشغيل/إيقاف كتم الصوف، ووضع المسرح، وإعادة ضبط المصنع، وايقاف التشغيل والتشغيل.	الإغلاق عن بعد بعد توصيل الجهاز، يمكنك التحكم عن بعد في الكاميرا الموجودة على هاتفك.	الطقس بمكن أن تظهر معلومات الطقس الحالية وغذا على صفحة الطقس. تتم مزامنة معلومات الطقس بعد الإتصال بالتطبيق، ولن يتم تحديثها بعد انتطاع طويل عن الاتصال.	اختبار ضغط الدم اضغط على صفحة ضغط الدم ليده قيان ضغط الدم. في صفحة ضغط الدم، يمكن أن تظهر بيانات قيان ضغط الدم لاخر مرة. 90-100 50-60
ساعة التوقيف اضغط على زر البداية في صفحة ساعة الإيقاف لبدء التوقيت، ثم اضغط على زر الإيقاف لإيقاف التوقيت.	إغلاق مشغل الموسيقى بعد توصيل الجهاز، يمكنك التحكم عن بعد في مشغل الموسيقى على هاتفك.	التذكير بالرسائل بمكن للجهاز مزامنة الإشعارات الواردة من تويتر وفيسوف وواتساب وإنستجرام ومالي ذلك. بمكن تخزين أخر 5 رسائل. ملحوظة: بمكنك تتفعيل/إيفاف تشغيل الإشعارات الواردة في التطبيق.	المتبار SpO2 (مقياس كمية الأكسجين التي تحملها كريات الدم الحمراء) اضغط على صفحة SpO2 لبدء قياس SpO2 الخاص بك. في صفحة SpO2، يمكنها عرض بيانك SpO2 (مقياس كمية الأكسجين التي تصليا كريات الدم الحمراء) المقاسة لأخر مرة.
معلومات عامة ومواصفات	التعرف على جهازك	مميزات الساعة الذكية	مميزات الساعة الذكية
 الظروف البينية درجة حرارة التشغيل: 14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت (-10 درجة مرارة التشغيل: 14 درجة مهرنهايت بالى 122 درجة ميرية ايت (-10 درجة منوية إلى 50 درجة منوية) درجة فهرنهايت (-20 درجة منوية إلى 60 درجة مراوية) المقاس المقاس المقاس درجة طل المحصر بين 5.5 و7.7 بوصة (14 – 19.5 سمر). المقاص وإعادة التنوير ويادة المستهلك مسؤولية التخلص من السوار الذكى يرجى العلم أنه يقع على عاتق المستهلك مسؤولية التخلص من السوار الذكى يرجى العلم أنه يقع على عاتق المستهلك مسؤولية التخلص من السوار الذكى يرجى العلم أنه يقع على عاتق المستهلك مسؤولية التخلص من السوار الذكى يرجى العلم أنه يقع على عاتق المستهلك مسؤولية التخلص من السوار الذكى يربي المكونات المصاحبة له وإعادة تدوير ها بشكل صحيح. لا تتخلص من السوار الذكى يربي المكونات المصاحبة المواريز ما بشكل صحيح. لا تتخلص من السوار الذكى يربي المكونات المصاحبة المواريز ما بشكل صحيح. لا تتخلص من السوار الذكى يربي المكونات المصاحبة المواريز ما بشكل صحيح. 	1. الاستخدام في الظروف الرطبة جهازك مقاوم للماء، مما يعني أنه مقاوم للمطر والرذاذ ويمكنه تحمل حتى المكرر للتمارين الرياضية تعرقًا. ملحوظة: لا تسبع لثناء ارتداء سوارك الذكي. كما أننا لا ننصح بالاستحمام الثناء لرتداء سوار معصك؛ على الرغم من أن الماء ان يؤذي الجهاز، إلا أن عندما يتبلل سوار محقوط أيام الأسبوع لا يمنح بشرتك فرصة للتنفى. عندما يتبلل سوارك، جففيه جيدًا قبل ارتداء مرة أخرى. 2. باستخدام العرض السريع (لانعلام المراح من المراح من السريع، يمكنك التحقق من الوقت أو الرسالة الواردة من هتفك على السوار الذكي الخاص بك دون الحاجة إلى النقر. فقط أدر معصمك نحوك وستظهر شاشة الوقت ليضع ثوان.	التذكير بالتحرك سوف بهتز الجهاز لتذكيرك بالاسترخاء بعد الجلوس لمدة ساعة. ملحوظة: يمكنك تشغيل/ايقاف الميزة في التطبيق.	إنذار ات صامتة قم بإعداد للمنبه على التطبيق، وسيهتز الجهاز للتذكير في الوقت المحدد. المحدد
الذكي مع النفايات المنزلية العامة، حيث تعتبر وحدة السوار الذكي نفايات إلكترونية ويجب التخلص منها في منشأة تجميع المعدات الإلكترونية المحلية لديك لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بهينة إدارة نفايات المعدات الإلكترونية المحلية أو بائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج		التذكير بالشرب ستذكرك الساعة الذكية "بوقت شرب بعض الماء" في وقت الشرب المخطط له. ملحوظة: يمكنك ضبط الميزة في التطبيق.	الدورة الشهرية فترة الحيض، يمكن ضبط الإباضة في فترة العميل، وتذكير ذروة الإباضة والتنبو بها. وتذكير ما العدم